

BioSentry® Acid Tray Wash

LAVE-PLATEAUX

Liquide acidifié pour laver les plateaux, supports, caissettes et boîtes de plastique dans les laveuses automatiques de couvoirs
Produit idéal pour les doseurs de produits chimiques
POUR USAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SEULEMENT

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DANGER

LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

PREMIERS SOINS

Ont l'étiquette avec vous en obtenant le conseil de traitement.

Les yeux	Rincer immédiatement à grande eau froide. Enlever les verres de contact, le cas échéant, et continuer à rincer pendant 15 minutes. Obtenir immédiatement des soins médicaux.
La peau	Rincer immédiatement à grande eau. Laver à l'eau et au savon. Obtenir des soins médicaux si l'irritation persiste.
Ingestion	Ne pas faire vomir. Rincer la bouche à grande eau, puis boire un ou deux verres d'eau. Obtenir des soins médicaux. Ne jamais rien faire boire ou avaler à une victime inconsciente ou en convulsions. Avoir sous la main le contenant ou l'étiquette du produit lors d'un appel à un centre antipoison ou à un médecin ou lors du transport en vue d'obtenir des soins.
Inhalation	En cas de symptômes, placer la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, obtenir des soins médicaux.

Avoir le récipient de produit ou l'étiquette avec vous en appelant un centre de contrôle de poison ou le médecin ou aller pour le traitement.

Pour obtenir des renseignements en cas d'urgence, 24 heures sur 24, appeler au 1-800-498-5743 (Canada et É.-U.) ou au 1-651-523-0318 (partout ailleurs).

Lire les mises en garde sur le côté.

Le lave-plateaux acide BioSentry® est un nettoyant acidifié non moussant pour laver les plateaux, les boîtes de poussiens, les caisses à oeufs et les caissettes de remplissage dans les laveuses automatiques. C'est aussi un excellent agent de rinçage acide et un détartrant d'équipement.

MISES EN GARDE

DANGER: Contient des agents angio-tensifs, des acides phosphoriques et organiques. Ce produit doit être dilué avant usage. Le concentré peut causer des brûlures oculaires et cutanées. Peut irriter le nez et la gorge. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer le

brouillard de pulvérisation. Lorsqu'il y a risque de contact avec la peau, avoir accès à des gants, un tablier, un pantalon et une veste imperméables et les porter au besoin. Garder le contenant hermétiquement fermé. Utiliser et entreposer ce produit uniquement en présence d'une ventilation adéquate. Se laver à fond après avoir manipulé ce produit.

RISQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES

Ce produit est une formule de solution détergente acide; la contamination avec d'autres matières, notamment le chlore ou des composés de chlore, des produits chimiques organiques et autres, peut provoquer une réaction chimique dangereuse. Tenir tous les produits chimiques et toutes les matières étrangères à l'écart de cette solution.

Matière corrosive.

Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de protection à l'épreuve des éclaboussures de produits chimiques. Garder hors de la portée des enfants.

MODE D'EMPLOI

POUR LES LAVEUSES AUTOMATIQUES: Utiliser une solution à 0,25% - 0,75% (1/4-1 once par gallon d'eau) (2-8 ml / L) dans de l'eau tiède ou chaude (110-160° F ou 42-70° C). Varier la quantité selon le degré de saleté, la qualité et la température de l'eau. Après le nettoyage avec le lave-plateaux acide BioSentry®, faire suivre d'une solution désinfectante appropriée. Consulter votre représentant(e) technique BioSentry® pour connaître les produits recommandés. Ce produit est particulièrement efficace pour les laveuses de plateaux de traitement de poussins.

POUR DÉTARTRE LES LAVEUSES DE PLATEAUX, LAVEUSES D'OEUF ET AUTRE ÉQUIPEMENT SEMBLABLE: Utiliser une solution à 0,75% - 4,0% (1-5 onces par gallon d'eau) (8-40 ml / L) et faire fonctionner l'équipement sans le remplir d'articles à laver. L'eau froide suffit pour le détartrage.

COMME AGENT DE RINÇAGE ACIDIFIÉ: Pour empêcher l'eau dure et le détergent de tacher des articles ou lignes antérieurement nettoyés à l'aide d'un détergent alcalin, ajouter de le lave-plateaux acide BioSentry® au cycle de rinçage final à l'eau.

PROGRAMME D'ALTERNANCE DE NETTOYANTS: Utiliser pendant use semaine toutes les 4 à 8 semaines, selon la dureté de l'eau. Utiliser au lieu du détergent ordinaire pour garder les appareils et les buses exempts de tartre et de résidus de détergent. Ce produit élimine aussi les dépôts de tartre et les résidus de détergent des articles lavés.

REMARQUE:

- *Produit sûr pour le plastique, le verre, l'acier inoxydable, l'acier doux et les métaux galvanisés.*
- *Ne pas utiliser sur le cuivre, le laiton, les métaux mous ou le béton.*

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Entreposer dans le contenant d'origine dans un endroit inaccessible aux enfants. Garder le contenant hermétiquement fermé. Ne pas entreposer sur le côté. Éviter de froisser ou cogner les parois. Ne pas réutiliser le contenant vide. Le mettre au rebut ou le recycler.

AVIS AUX UTILISATEURS : Ce produit doit être utilisé conformément au mode d'emploi imprimé sur cette étiquette du contenant et sur le feuillet.

Médical 1-800-498-5743
? 1-800-621-8829

Fabriqué Pour:
HACCO, Inc.
110 Hopkins Drive
Randolph, WI 53956 U.S.A.

Distribué au Canada Par:
Vétoquinol N.-A. Inc.
2000 ch. Georges,
Lavaltrie, Quebec
Canada J5T 3S5
1-800-363-1700

BioSentry® is a Registered Trademark of Neogen Corporation.

Item No.: D12204609-CAN
Net Contents: 5 gallons
UPC: 023626 25020 (8)
Format: UPC-A