

BioSentry® Liquid Tray & Egg Wash

NETTOYANT LIQUIDE POUR PLATEAUX ET OEUFS
POUR USAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SEULEMENT

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES
ENFANTS**

AVERTISSEMENT

**LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT
D'UTILISER CE PRODUIT**

PREMIERS SOINS

Ont l'étiquette avec vous en obtenant le conseil de traitement.

Les yeux	Rincer immédiatement à grande eau froide. Enlever les verres de contact, le cas échéant, et continuer à rincer pendant 15 minutes. Obtenir immédiatement des soins médicaux.
La peau	Rincer immédiatement à grande eau. Laver à l'eau et au savon. Obtenir des soins médicaux si l'irritation persiste.
Ingestion	Ne pas faire vomir. Rincer la bouche à grande eau, puis boire un ou deux verres d'eau. Obtenir des soins médicaux. Ne jamais rien faire boire ou avaler à une victime inconsciente ou en convulsions.
Inhalation	En cas de symptômes, placer la victime à l'air frais. Si la victime ne respire pas, du personnel qualifié devrait immédiatement commencer la réanimation cardio-pulmonaire. Si les symptômes persistent, obtenir des soins médicaux.
Avoir le récipient de produit ou l'étiquette avec vous en appelant un centre de contrôle de poison ou le médecin ou aller pour le traitement.	
Pour obtenir des renseignements en cas d'urgence, 24 heures sur 24, appeler au 1-800-498-5743 (Canada et É.-U.) ou au 1-651-523-0318 (partout ailleurs).	

Le Nettoyant Liquide pour Plateaux et Oeufs BioSentry® est un composé chloré peu moussant spécifiquement conçu pour laver les plateaux, les boîtes à poussins en plastique, les caisses à oeufs et les caissettes de remplissage dans les laveuses automatiques de plateaux. Il est aussi idéal pour laver les coquilles des oeufs destinés à la consommation, à la casserie ou à l'incubation. Le Nettoyant Liquide pour Plateaux et Oeufs BioSentry® mousse peu et se prête idéalement aux proportionneurs chimiques ainsi qu'à l'alimentation manuelle. Ce produit est excellent pour le nettoyage sur place par circulation des casseries d'oeufs.

MISES EN GARDE

DANGER: Contient des matières fortement alcalines, de l'hydroxyde de potassium et de l'hypochlorite de sodium. Ce produit doit être dilué avant usage. Le concentré cause des

brûlures aux yeux, à la peau et au tube digestif. Peut irriter le nez et la gorge. Les produits de décomposition thermique sont dangereux. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Toujours porter des lunettes et des vêtements de protection adéquats lors de l'utilisation de ce produit et de tout autre produit chimique. Ne pas goûter ou avaler. Ne pas ingérer. Garder le contenant hermétiquement fermé. Utiliser et entreposer ce produit uniquement en présence d'une ventilation adéquate. Se laver à fond après avoir manipulé ce produit. Tenir à l'écart de la chaleur et des flammes.

RISQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES

Ce produit est une formule de solution détergente alcaline; la contamination avec d'autres matières, notamment des acides, des amines ou des composés d'ammoniaque, peut provoquer une réaction chimique dangereuse. Tenir tous les produits chimiques et toutes les matières étrangères à l'écart de cette solution. Tenir à l'écart de sources de chaleur excessive.

Matière toxique. Matière corrosive.

Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de protection à l'épreuve des éclaboussures de produits chimiques. Garder hors de la portée des enfants.

MODE D'EMPLOI

Pour nettoyer les plateaux, utiliser une solution à 0,25 - 0,75 % (1/4 - 1 once par gallon d'eau) (2 - 8 mL/L). On recommande d'utiliser la solution de nettoyage dans de l'eau chaude à 130 - 160° F (54 - 71° C). Varier la quantité selon l'intensité de la saleté, la qualité et la température de l'eau. **Remarque :** On peut utiliser de l'eau moins chaude en augmentant la concentration de produit.

Après l'étape de lavage avec Le Nettoyant Liquide pour Plateaux et Oeufs BioSentry®, appliquer un désinfectant approprié. Consulter un(e) représentant(e) technique BioSentry® pour connaître les produits recommandés.

NETTOYAGE DES COQUILLES D'OEUFS : Utiliser une solution à 0,25-0,75 % (1/4 - 1 once par gallon d'eau) (2 - 8 mL/L) selon la qualité de l'eau et la saleté des coquilles. La température d'eau de lavage recommandée est entre 95 - 120° F (35 - 49° C). L'eau de lavage doit être au moins 10-15° F (5 - 8° C) plus chaude que les oeufs. Si de la mousse se forme en quantité excessive en raison de la casse des oeufs, il peut être nécessaire d'avoir recours à un agent antimousse. Après l'étape de lavage avec Le Nettoyant Liquide pour Plateaux et Oeufs BioSentry®, appliquer un désinfectant BioSentry® approprié. Consulter un(e) représentant(e) technique BioSentry® pour obtenir des conseils.

NETTOYAGE D'OEUFS D'INCUBATION : Suivre le mode d'emploi donné pour le nettoyage des coquilles d'oeufs. En outre, mesurer les résidus de chlore dans les réservoirs de recirculation de lavage et maintenir une concentration de

chlore supérieure à 50 ppm à l'aide d'un javellisant liquide ou d'un autre produit convenable. Drainer le réservoir de lavage au moins toutes les 2 - 3 heures. Si de la mousse se forme en quantité excessive en raison de la casse des oeufs, il peut être nécessaire d'avoir recours à un agent antimousse. Après l'étape de lavage avec Le Nettoyant Liquide pour Plateaux et Oeufs BioSentry®, appliquer un désinfectant BioSentry® approprié. Consulter un(e) représentant(e) technique BioSentry® pour obtenir des conseils.

COMME NETTOYANT SUR PLACE PAR CIRCULATION : Vidanger les grosses saletés du système à l'aide d'une eau de rinçage tiède. Faire circuler une solution à 0.5 % (1 once par 2 gallons d'eau) (4 mL/L) De Nettoyant Liquide pour Plateaux et Oeufs BioSentry® dans le système à 130-160° F (54 - 71° C) pendant 5 - 10 minutes. Ne pas laisser la température de la solution de circulation descendre sous 110° F (43° C). Drainer et rincer avec de l'eau potable ou une solution de rinçage acide. Aseptiser l'équipement avec un aseptisant approuvé juste avant de l'utiliser de nouveau. Respecter les recommandations des autorités sanitaires fédérales, provinciales ou municipales.

REMARQUES:

- *Produit sûr pour le plastique, le verre, l'acier inoxydable, l'acier doux, le béton et la porcelaine.*
- *Éviter le contact du produit concentré, non dilué, avec l'aluminium, le cuivre et les métaux mous.*
- *Ne pas utiliser ce produit pour le nettoyage manuel.*

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION:

Entreposer dans le contenant d'origine dans un endroit frais, inaccessible aux enfants. Garder le contenant hermétiquement fermé. Ne pas entreposer sur le côté. Éviter de froisser ou cogner les parois. Ne pas réutiliser le contenant vide. Le mettre au rebut ou le recycler.

AVIS AUX UTILISATEURS : Ce produit doit être utilisé conformément au mode d'emploi imprimé sur l'étiquette du contenant et sur le feuillet.

Médical 1-800-498-5743

? 1-800-621-8829

Fabriqué Pour :
HACCO, Inc.
110 Hopkins Drive
Randolph, WI 53956 U.S.A.

Distribué au Canada Par :
Vétoquinol N.-A. Inc.
2000 ch. Georges,
Lavaltrie, Quebec
Canada J5T 3S5
1-800-363-1700

BioSentry® is a Registered Trademark of Neogen Corporation.

Item No: D12695698-CAN
Net Contents: 5 Gallons (18.93 Liters)
UPC: 023626 25950 (8)
Format: UPC-A

Item No.: D12695708-CAN
Net Contents: 55 Gallons (208 Liters)
UPC: 023626 25960 (7)
Format: UPC-A

Label Code: NO.NI.