

# BioSentry® Chlor-A-Foam™

## COMPOSICIÓN:

Pirofosfato de tetrapotásico..... 2,40% P/P  
 Hidróxido de potásico..... 14,00% P/P  
 Óxido de amina miristil ..... 10,05% P/P  
 Silicato de potásico ..... 3,00% P/P

No. de Reg. To be Assigned  
 EPA Est. No. 61282-WI-1

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE  
 LOS NIÑOS**

**PELIGRO**

(Véase la declaración de tratamiento práctico y declaraciones adicionales de precaución en el panel trasero de esta etiqueta.)

Detergente limpiador, espumante clorinado para uso en plantas de incubación. Excelente para remover desperdicios de huevos, plumón y otros desperdicios orgánicos en incubadoras, nacedoras, equipos y otras superficies.

El detergente limpiador para plantas de incubación BioSentry® Chlor-A-Foam™ es un producto altamente espumante el cual rápidamente remueve proteínas, grasas y carbohidratos en superficies. Se puede usar en una variedad de equipos generadores de espuma, así como en lavadoras a presión.

BioSentry® Chlor-A-Foam™ es usado para limpieza de incubadoras, nacedoras, equipos, cajas de pollitos, paredes, pisos y áreas de desecho. Es excelente para acero inoxidable, concreto, plástico, vidrio y otras superficies.

## INSTRUCCIONES PARA USO

**LIMPIEZA CON ESPUMA:** Utilice 16 a 32 ml por litro (2 a 4 onzas por galón) a través de un generador de espuma adecuado. Esta concentración debe limpiar efectivamente la mayor parte de la suciedad. Para suciedad muy alta, utilice 40 a 48 ml por litro (5 a 6 onzas por galón).

Espume la solución limpiadora en las superficies a limpiar. Deje la espuma trabajar por 5 a 10 minutos y enjuague con agua a presión.

**LIMPIEZA A PRESIÓN:** Diluya BioSentry® Chlor-A-Foam™ a 8 ml por litro (1 onza por galón) y asperje las superficies hasta saturaras. Deje la solución trabajar por 5 a 10 minutos. Luego enjuague con agua a presión. Desinfecte las áreas que lo requieran con desinfectante de acción residual.

**NOTA:** BioSentry® Chlor-A-Foam™ no se recomienda para limpieza a mano. Si se requiere alguna limpieza manual, utilice guantes de caucho.

**DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN PARA EL  
 MANEJO DE ESTE PRODUCTO EN SU FORMA  
 CONCENTRADA**

## ADVERTENCIA

### MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIÓN:** Contiene materiales altamente alcalinos e hipoclorito de potasio. Evite contacto con la piel y los ojos.

**CONTACTO CON OJOS,** inmediatamente lave con agua por lo menos 15 minutos y comuníquese con un médico.

**CONTACTO CON PIEL,** inmediatamente lave con mucha agua y si la irritación persiste comuníquese con un médico.

**SI SE INGIERE,** tome 1 ó 2 vasos de leche o agua, seguido de jugo cítrico. Comuníquese con un médico inmediatamente. No provoque vómito.

No mezcle con ácidos, amonía u otros químicos.

Evite el use en su forma concentrada en metales blandos como aluminio y bronce.

**Numero de Lote:**

**Fecha de Fabricación:**

**Fecha de Vencimiento:**

**Hecho En: EE.UU.**

Medical 1-651-523-0318  
 ? 1-800-621-8829

**ELABORADO POR:**

**HACCO, Inc.**  
 110 Hopkins Drive  
 Randolph, WI 53956 U.S.A.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**INCOFA, S.A. de C.V.**  
 Calle Ayagualo, Block A No.41  
 Jardines de Merliot, El Salvador

Item No.: D12695561-ESL  
 Net Contents: 208 Litros (55 Galones)  
 UPC: 023626 26035 (1)  
 Format: UPC-A

Code RE.NI.

BioSentry® is a Registered Trademark of Neogen Corporation.  
 Chlor-A-Foam™ is a Trademark of Neogen Corporation.