

# BioSentry® Liquid Tray Wash

Líquido clorinado para el uso en lavado de bandejas, canastas, bandejas de plástico y cajas, y en lavadoras automáticas. Ideal para su uso mediante dosificadores químicos.

No. De Reg.: To be Assigned  
EPA Est No.: 61282-WI-1

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE  
LOS NIÑOS**

**PELIGRO**

(Véase la declaración de tratamiento práctico y declaraciones adicionales de precaución en el panel trasero de esta etiqueta.)

BioSentry® Liquid Tray Wash es un compuesto químico diseñado específicamente para lavar bandejas, canastas plásticas para pollito, cajas y bandejas para transporte de huevo mediante lavadoras automáticas. Ideal para su uso con dosificadores de productos químicos así como en operaciones de llenado manual.

#### INSTRUCCIONES:

Dependiendo de la carga de suciedad, la calidad del agua, usar de 2 a 8 ml/litro de agua caliente (de 55°C a 71°C).

**Nota:** Si no es posible utilizar el agua a la temperatura indicada, se deberá incrementar la concentración del producto.

Los artículos que se limpien con BioSentry® Liquid Tray Wash se deberán desinfectar con un producto apropiado de BioSentry®. Consulte a su Representante Técnico de BioSentry®, quien le dará las recomendaciones.

**DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN PARA EL  
MANEJO DE ESTE PRODUCTO EN SU FORMA  
CONCENTRADA**

## ADVERTENCIA

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE  
LOS NIÑOS**

Causa quemaduras severas en la piel y severo daño ocular.  
**DAÑO O FATAL SI SE INGIERE**

**EXTERNO:** En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar profusamente con abundante agua durante 15 minutos cuando menos. En caso de contacto con los ojos, conseguir atención médica inmediatamente. En caso de contacto con la piel, si se desarrolla irritación, consultar al médico.

**INTERNO:** Si se ingiere, beber grandes cantidades de agua. Llamar inmediatamente al médico.

**Seguro para su uso en:** Plástico, vidrio, acero inoxidable, acero suave, concreto y porcelana.

Evitar el contacto con el producto concentrado sin diluir sobre aluminio, cobre o metales blandos.

**ADVERTENCIA:** Contiene hidróxido de potasio e hipoclorito de potasio. Evitar el contacto con la piel, los ojos, las membranas mucosas y la ropa.

**NO MEZCLAR CON ÁCIDOS NI OTROS  
COMPUESTOS QUÍMICOS.**

**NO USARLO PARA LA LIMPIEZA MANUAL.**

**LOTE No.**

**FECHA DE FABRICACIÓN**

**FECHA DE CADUCIDAD**

**Hecho En: EE.UU.**

**Medical 1-651-523-0318 (International)  
? 1-800-621-8829**

**ELABORADO POR:  
HACCO, Inc.  
110 Hopkins Drive  
Randolph, WI 53956 U.S.A.**

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
NUTRAVET S. de R.L.  
Barrio Paz Barahona  
10 Avenida, Entre 15 y 16 Calle  
San Pedro Sula - Honduras  
Tel: 504 550 6424**

BioSentry® is a Registered Trademark of Neogen Corporation.

Item No.: D12709646-HON  
Net Contents: 3.785 Litros (1 Galón)  
UPC: 023626 26515(8)  
Format: UPC-A  
Label: In-House Printed

Item No.: D12709646-HON  
Net Contents: 4 x 3.785 Litros (4 x 1 Galón)  
UPC: 00023626 26520 (2)  
Format: Interleaved 2-of-5  
Label: Case Label

**SPECIMEN LABEL**

---

Item No.: D12695698-HON  
Net Contents: 19 Litros (5 Galones)  
UPC: 023626 26525 (7)  
Format: UPC-A  
Label: In-House Printed

Item No.: D12695708-HON  
Net Contents: 208Litros (55 Galones)  
UPC: 023626 26530 (1)  
Format: UPC-A  
Label: In-House Printed

Code NA.NO.