

BioSentry® Chlor-A-Foam™

DETERGENTE LIMPIADOR, ESPUMANTE CLORINADO, COMO PARTE ESENCIAL DE UN PROGRAMA DE DESINFECCIÓN

COMPOSICIÓN:

Cada litro contiene:

Hidróxido de potasio al 45% 140 g.
Hipoclorito de sodio al 15% 200 g.
Ingredientes inertes c.s.p.

Registro MPPAT-INSAI N° 8.077

Asesor Técnico: Ubaldo Gonzalez

RIF: J-00090578-9

CPE N° 0608151694

EPA Est. No. 61282-WI-1

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS**

PELIGRO

(Véase la declaración de tratamiento práctico y declaraciones adicionales de precaución en el panel trasero de esta etiqueta.)

Dañino grave a piel y ojos. Dañino si se ingiere.

Detergente limpiador, espumante clorinado para uso en plantas de incubación. Excelente para remover desperdicios de huevos, plumón y otros desperdicios orgánicos en incubadoras, nacedoras, equipos y otras superficies. Compatible con desinfectantes cuaternarios y fenólicos.

El detergente limpiador para plantas de incubación BioSentry® Chlor-A-Foam™ es un producto altamente espumante el cual rápidamente remueve proteínas, grasas y carbohidratos en superficies. Se puede usar en una variedad de equipos generadores de espuma, así como en lavadoras a presión.

BioSentry® Chlor-A-Foam™ es usado para limpieza de incubadoras, nacedoras, equipos, cajas de pollitos, paredes, pisos y áreas de desecho. Es excelente para acero inoxidable, concreto, plástico, vidrio y otras superficies. Es compatible con desinfectantes de amonio cuaternario y fenólicos.

**NO USE SOBRE METALES BLANDOS COMO
ALUMINIO Y BRONCE EN SU FORMA
CONCENTRADA.**

INSTRUCCIONES PARA USO

LIMPIEZA CON ESPUMA: Utilice 16 a 32 ml por litro (2 a 4 onzas por galón) a través de un generador de espuma adecuado. Esta concentración debe limpiar efectivamente la mayor parte de la suciedad. Para suciedad muy alta, utilice 40 a 48 ml por litro (5 a 6 onzas por galón).

Espume la solución limpiadora en las superficies a limpiar. Deje la espuma trabajar por 5 a 10 minutos y enjuague con agua a presión.

LIMPIEZA A PRESIÓN: Diluya BioSentry® Chlor-A-Foam™ a 8 ml por litro (1 onza por galón) y asperje a superficies hasta saturar. Deje la solución trabajar por 5 a 10 minutos. Luego enjuague con agua a presión.

Desinfecte las áreas que lo requieran con desinfectante de acción residual.

NOTA: BioSentry® Chlor-A-Foam™ no se recomienda para limpieza a mano. Si se requiere alguna limpieza manual, utilice guantes de caucho.

**DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN PARA EL
MANEJO DE ESTE PRODUCTO EN SU FORMA
CONCENTRADA**

ADVERTENCIA

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS**

PRECAUCIÓN:

Como para todo producto de limpieza y desinfección, normas básicas de seguridad deben seguirse. Contiene materiales altamente alcalinos e hipoclorito de potasio. Evite contacto con la piel y los ojos.

DECLARACIÓN DE TRATAMIENTO PRÁCTICO:

**NO MEZCLE CON ÁCIDOS, AMONIA U OTROS
QUÍMICOS.**

PRIMEROS AUXILIOS:

En todas las medidas que se tomen, la persona que esta proporcionado los primeros auxilios debe protegerse a fin de evitar contaminarse.

Exposición Dérmica: Retirar la ropa contaminada, lavar la zona expuesta con abundante agua y jabón.

Exposición Ocular: Irrigar los ojos con abundante agua corriente durante por lo menos 15 minutos. Si luego del lavado persiste dolor, irritación, lagrimeo, fotofobia o edema, debe consultarse con un especialista.

Exposición de Inhalación: Retirar a la persona del ambiente contaminado, trasladarla a un área ventilada. En caso de ser necesario, administrar oxígeno con ventilación asistida.

Exposición Oral (Ingestión): Trasladar inmediatamente al paciente al centro asistencial más cercano con el envase o la etiqueta del producto ingerido, para que así el médico / toxicólogo dependiendo de la composición del mismo pueda

proceder a practicar las medidas de descontaminación y el tratamiento específico.

En caso de intoxicación llamar a Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico “Dr. Julio Velasco” de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela.
Telf/Fax: 02 – 605-2732

Numero de Lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Hecho En: EE.UU.

DOT Classification: Corrosive, Liquid, Basic, Inorganic, N.O.S. (Potassium Hydroxide) 8, UN3266, PG III

Medical 1-651-523-0318 (International) ? 1-800-621-8829
--

ELABORADO POR:
HACCO, Inc.
110 Hopkins Drive
Randolph, WI 53956 U.S.A.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Laboratorios Chacao, C.A.
Apartado 68028
Caracas, Venezuela 1062-A
Tel: (02) 986 6667, / 4445 Fax: (02) 986 0112

BioSentry® is a Registered Trademark of Neogen Corporation.
Chlor-A-Foam™ is a Trademark of Neogen Corporation.

Item No.: 12709702-VEN
Net Contents: 19 Litros (5 Galones)
UPC: 023626 25915 (7)
Format: UPC-A
Label: In-House Printed Label

Code NA.NO.